

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Boden mit Pflegeöl „waschen“

Anwendungsfälle:

- Der geölte Boden glänzt und/oder hat ungleichmäßig matte und glänzende Stellen und/oder klebt nach der Grundbehandlung mit Trip Trap Holzbodenöl, Trip Trap Meisteröl, Trip Trap Meisteröl High Solid, Trip Trap Colour Öl oder Trip Trap Ökologisches Holzbodenöl.
- Ein farbig geölter Boden hat wolkige Farbschleier oder übermäßige Gebrauchsspuren bereits nach kurzer Nutzung.

Die Ursache ist in allen Fällen ein Ölüberschuss auf der Holzoberfläche bzw. eine ungleichmäßige Sättigung des Holzes. Um den bestimmungsfremden Überschuss zu entfernen und Bereiche mit zu geringer Ölsättigung nachzubessern hat sich in der Praxis die unten beschriebene Vorgehensweise bestens bewährt und erspart oft aufwändiges Schleifen oder diverse Reparaturversuche und Ärger.

Gegenanzeigen:

Nicht für UV-geölte Böden

Nicht für gewachste Böden.

Nicht für versiegelte Böden.

Material + Werkzeug (gerechnet für 40 m²):

- 1 Liter Trip Trap Pflegeöl natur oder weiß je nach Öloberfläche. Bei farbig geölten Böden entsprechendes Trip Trap Colour Öl mit Trip Trap Ölverdünner 1:1 mischen.
- Einscheibenmaschine 16"
- 1-4 Stück Normalpad 16" schwarz (feine Struktur!) Bei leichten Fällen kann auch ein grünes Normalpad genommen werden.
- 10-15 Ölsaugtücher
- 2 Filz pads 16" dick
- 1 Superpad 16" weiß
- 1 Behälter mit Wasser zum Tränken ölbenetzter Pads und Tücher (Selbstentzündungsfahr)

Vorgehensweise:

- bis zu 125 ml (1 Tasse) Pflegeöl auf ca. 5 m² Bodenfläche verteilen, ca. 2 Minuten einwirken lassen.
- Mit Einscheibenmaschine und schwarzem (grünem) Normalpad diese Oberfläche 5-10 Minuten bearbeiten. Dabei bildet sich eine dunkle Ölpaste (Abrieb vom Pad, abgelöste Ölreste, Schmutz) die sich sichelförmig um die Maschine auf dem Boden absetzt.
- Mit Ölsaugtüchern die entstehende Ölpaste vom Boden aufnehmen. Mit Einscheibenmaschine und Filzpad die Oberfläche restlos abtrocknen.
- Erfolgskontrolle: selbst im Gegenlicht muss die Oberfläche absolut gleichmäßig und makellos sein, die Oberfläche ist nicht klebrig oder glänzend, beim Bestreichen mit dem Handrücken bleibt kein Öl auf der Haut. Erforderlichenfalls die Behandlung wiederholen.
- In gleicher Weise werden die übrigen Bereiche in 5 m²-Sektionen mit leichter Überlappung bearbeitet. Ölbenetzte Tücher und Pads nach Gebrauch in Wasser tränken und entsorgen.
- Abschließend die gesamte Fläche mit der Maschine und dem weißen Superpad verschleichen.

Nach ca. 4 Stunden ist die Fläche polierfähig, wenn gewünscht, und kann schonend begangen werden. Zur Schonung bis zur endgültigen Härtung der Oberfläche kann nach frühestens 4 Stunden die Fläche mit Wellpappe oder vergleichbarem atmungsaktiven Material abgedeckt werden. Durchgehärtet nach 8 - 48 Stunden, je nach Verschleißzustand des Bodens.

Sollte nach Fertigstellung ein höherer Glanzgrad gewünscht werden, kann der Boden nach völliger Trocknung mit Trip Trap Pflegepaste nachpoliert werden.