



Preparing today for tomorrow



Produkte und Werkzeug



WOCA Antiklaugelösung

Lässt das Holz wie geräuchert erscheinen und verstärkt seine Aufnahmefähigkeit.



WOCA Lackschleifpad schwedenrot

geeignet für den Zwischenschliff



WOCA Öllack matt / seidenmatt

Ölbasierter hochwertiger Lack

Verwendung der Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probeoberfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

EMAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vielfältigkeit und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr, Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg. www.ecomsult.de

Eiche laugen und versiegeln

Anwendungsbereich

Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich Eichenholz auch ohne den Einsatz von künstlichen Farbstoffen optisch so verändern, dass die Fläche in einem angenehm warmen und vor allem natürlichen Holzton erstrahlt. Durch die Vorbehandlung mit WOCA Antiklaugelösung, wird die Intensität der optischen Wirkung der nachfolgenden Versiegelung des Bodens deutlich gesteigert.

Eignung

- unbehandeltes Eichenholz
- gehobeltes Eichenholz
- geschliffenes Eichenholz
- mehrlagig verleimtes Fertigparkett (ab 3mm Deckschicht)
- auch für Möbel, Treppen, Podeste etc. geeignet

Hinweis

Durch den Einsatz von WOCA Antiklaugelösung wird das Eichenholz zunächst dunkler in seiner Farbstruktur. Das Holz wirkt wie geräuchert. Diese Veränderung des Farbtons funktioniert nicht bei Splintholz und Ausbesserungsstellen aus Kunststoff - diese Stellen bleiben hell.

Achtung

Ausgebesserte Stellen die mit Kunststoff gekittet wurden, sollten vor dem Laugen unbedingt durch einen passenden Holzkitt ersetzt werden, der gelaugt und lackiert werden kann.

woca.info

Eiche laugen und versiegeln

Schritt für Schritt Anleitung

Laugen

Die WOCA Antiklaugelösung wird z.B. mit dem WOCA Laugenwischer oder einem laugenbeständigen Pinsel gleichmäßig verarbeitet. Für 8-10 m² wird in der Regel gut 1 Liter Lauge benötigt. Ist die Fläche vollständig getrocknet, wird ein Feinschliff mit einem Schleifgitter Körnung 150, einem Schleifpad schwedenrot oder einem schwarzen Pad durchgeführt. Wurde sämtlicher Abriebstaub entfernt, erscheint nun das Eichenholz in einem hellbraunen Ton.

Lackieren

Zunächst wird der Lack sorgfältig verrührt, um die Inhaltsstoffe gleichmäßig zu verteilen und um im Anschluss ein optimales Ergebnis erhalten zu können. Mit den Rändern beginnend, wird nun WOCA Öllack, mit einer Lackrolle aufgetragen. Pro Auftrag werden etwa 125 g/m² Lack benötigt.

Wiederholen

Nach einer Trocknungsphase von ca. 6 Stunden bei WOCA Öllack matt / seidenmatt wird z.B. mit dem Lackschleifpad schwedenrot ein Zwischenschliff durchgeführt und nach Entfernung sämtlichen Schleifstaubes eine weitere Lackschicht aufgetragen. Je nach Bedarf kann auch eine dritte Schicht Lack, gemäß der Anleitung aufgebracht werden.

Der Boden ist nach etwa 24 Stunden schonend begehbar und der Lack nach etwa 7 Tagen durchgehärtet.

Nachpflegen

Leichte Verschmutzungen können mit der WOCA Lackseife entfernt werden (Unterhaltungspflege). Mit der WOCA Lackpflege wird die Oberfläche zusätzlich geschützt und dauerhaft gepflegt (Vollpflege). Siehe dazu auch die eigene Anleitung „Pflegeplan lackierte Böden“. Verzichten Sie bitte bei der Trocken- und Nassreinigung auf Microfaser-Mops oder ähnliches.