



Preparing today for tomorrow

Anleitung:



geöltes Parkett versiegeln

Produkte und Werkzeug



WOCA Vinyl- und Lackpflege

Für die Vollpflege lackierter Böden. Die perfekte Ergänzung zur WOCA Lackseife.



WOCA Lackschleifpad schwedenrot

geeignet für den Zwischenschliff



WOCA Öllack matt / seidenmatt

Ölbasierter hochwertiger Lack

Verwendung der Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

EMAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der econsult gbr, Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg. www.econsult.de

Geöltes Parkett lackieren

Anwendungsbereich

Eine zusätzliche Versiegelung von bereits geöltem Parkett ist möglich. Die Oberfläche des Holzes erhält eine Beschichtung, die Verschleißerscheinungen reduziert. Neben funktionellen Aspekten, kann auch die Optik eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für WOCA Öllack spielen. Lackierte Hölzer wirken meist glatter und geschlossener und erreichen meist einen höheren Glanzgrad als geölte Hölzer. Außerdem lassen sich so die Gestaltungsmöglichkeiten von z.B. farbigen WOCA Ölen mit einer lackierten Oberfläche kombinieren.

Eignung

- Versiegelung sämtlicher WOCA Öloberflächen
- Veränderung des Glanzgrades (seidenmatt, matt)
- Schutz von empfindlichen Hölzern

Hinweis

Aus baubiologischer Sicht ist WOCA Öllack einwandfrei und wird regelmäßig vom IBR geprüft. Die Anwendung an Kinderspielzeug ist gemäß EN 71-3 unbedenklich.

Was bedeutet „ölbasiert“?

WOCA Lack auf der Basis von Öl hebt die Eigenfarbe des Holzes hervor und ist erhältlich in den Glanzgraden matt und seidenmatt. Lacke auf Wasserbasis feuern Holz weniger oder nicht an.

Nachbehandeln

Anfallende Verschmutzungen der Fläche im Alltag werden mit der WOCA Vinyl- und Lackseife entfernt. Für eine weitere Pflegeschicht (Opferschicht) wird die WOCA Vinyl- und Lackpflege etwa 1x jährlich im Wohnbereich empfohlen (Vollpflege).

woca.info

Geöltes Parkett lackieren

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitung

Die Oberfläche gemäß der Anleitung mit WOCA Meister Bodenöl oder WOCA Colouröl bearbeiten. Nach einer Trocknungsphase von 36 Stunden kann mit der Versiegelung begonnen werden.

Schleifen

Mit Hilfe der Einscheibenmaschine und dem Lackschleifpad schwedenrot wird das geölte Holz ganzflächig angeschliffen. Anfallender Schleifstaub muss unbedingt vollständig entfernt werden (absaugen).

Lackieren

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten ist es wichtig, vor und während der Lackierarbeiten den Lack sorgfältig aufzurühren, um die Mattierungsstoffe im Lack gleichmäßig zu verteilen. Mit einem Pinsel oder einer Lackrolle wird nun der Lack auf die Fläche aufgetragen.

Zunächst werden die Ränder der Fläche lackiert.

Erst im Anschluss wird die Fläche in Angriff genommen. Pro m² und Auftrag werden im Schnitt 125 g Lack benötigt.

Ist bei der Anwendung die Lackrolle kaum hörbar, ist in der Regel die optimale Auftragsmenge erreicht.

Wiederholung

Nach 6 Stunden ist der Lack staubtrocken und schleifbar. Mit einem Zwischenschliff mittels Lackschleifpad wird die Fläche wieder aufgeraut und kann erneut lackiert werden. Mit diesem Vorgehen werden mindestens zwei, bei Bedarf auch drei Lackschichten aufgetragen.

Trocknen

Nach nur einem Tag ist der Boden bereits wieder schonend begehbar. Vollständig ausgehärtet ist er jedoch erst nach gut einer Woche.