

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.  
Weitere Informationen unter [www.trip-trap.de](http://www.trip-trap.de) oder 07633-9234636

## Ölbehandlung von Hand



### Anwendungsbereich:

- Grundbehandlung von unbehandelten oder gelaugten Holzböden, Bambus, Kork oder ähnlichen Materialien massiv oder mehrschichtig.
- Flächen bis ca. 15 m<sup>2</sup>
- Baubiologisch empfohlen vom IBR
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3

Trip Trap Ölbehandlung ist die natürlich härtende Behandlung für den Wohnbereich. Die Oberfläche ist äußerst robust und pflegeleicht. Reparaturen können partiell vorgenommen werden. Die Reinigung und Pflege erfolgt mit geprüften Produkten aus der Trip Trap Pflegeserie.

Für die Verarbeitung von Hand besonders geeignet ist:

- Trip Trap Holzbodenöl natur oder weiß

Auf sehr kleinen Flächen können auch Meisteröl oder Colour Öl von Hand verarbeitet werden. Bitte die schnellere Trocknung beachten.

### Vorbereitungen:

Das Holz muß fein geschliffen, sauber, fettfrei und absolut trocken sein. Bei gedämpften Hölzern mit verdünntem Öl (mit Ölverdünner) oder Trip Trap Pflegeöl grundieren. Stark saugende Untergründe (z.B. Buche) am Folgetag erneut ölen.

### Das brauchen Sie:

- Trip Trap Holzbodenöl
- Ölroller (Velour 4-6 mm) , Farbwanne, Teleskopstiel
- Moosgummiwischer, Ölsaugtücher
- Padhalter mit Stiel
- Normalpad grün
- Superpad weiß

### Schritt für Schritt Verarbeitung:

- Trip Trap Holzbodenöl gründlich aufrühren. Das Öl mit der Ölrolle auftragen (100 g/m<sup>2</sup>)
- Nach ca. 20-30 Minuten saugfähige Bereiche nachölen, eventuell überschüssiges Öl mit einem Moosgummiwischer grob abziehen und mit der Ölrolle aufnehmen
- Verbleibendes Öl auf der Fläche mit dem grünen Pad einmassieren und verdichten
- Restöl mit Superpad weiß vollständig einpolieren, eventuell mit untergelegtem Ölsaugtuch nachpolieren
- Nach 4-6 Stunden mit Superpad weiß und sehr wenig Pflegeöl oder dem verwendeten Grundöl („Esslöffelweise“) endpolieren

### Wann ist das Öl hart?

Die Fläche ist nach 24 Stunden vorgehärtet. In den folgenden Stunden müssen Laufbereiche mit Wellpappe abgedeckt werden und sind schonend begehbar.

Je nach Holzart, Temperatur und Belüftung ist die Oberfläche nach ca. 4-7 Tagen hart.

Die völlige Durchhärtung kann dann noch einige Tage dauern. Bis dahin sollte der Boden nicht feucht gewischt werden.

### Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.