

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Ölbehandlung mit der Maschine



Anwendungsbereich:

- Grundbehandlung von unbehandelten oder gelaugten Holzböden, Bambus, Kork o.ä.
- Flächen ab ca. 15 m²
- Baubiologisch empfohlen vom IBR
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3

Trip Trap Ölbehandlung ist die natürlich härtende Behandlung für den Wohn- und Objektbereich. Die Oberfläche ist äußerst robust und pflegeleicht. Reparaturen können partiell vorgenommen werden. Die Reinigung und Pflege erfolgt mit geprüften Produkten aus der Trip Trap Pflegeserie.

Für die Verarbeitung mit der Maschine eignen sich folgende Trip Trap Produkte besonders:

- Meisteröl natur oder weiß
- High Solid Meisteröl natur oder extraweiß

Für Colour Öl gibt es eine separate Anleitung.

Auch Holzbodenöl kann bei Beachtung der längeren Wartezeiten maschinell verarbeitet werden.

Vorbereitungen:

Das Holz muß fein geschliffen, sauber, fettfrei und absolut trocken sein. Bei gedämpften Hölzern mit verdünntem Öl (mit Ölverdünner) oder Trip Trap Pflegeöl grundieren. Stark saugende Untergründe (z.B. Buche) am Folgetag erneut ölen.

Das brauchen Sie:

- Meisteröl oder High Solid Meisteröl
- Tellermaschine (ca. 150 U/min)
- Normalpad grün
- Ölroller (Velour 4-6 mm) , Farbwanne, Teleskopstiel
- Moosgummiwischer, Ölsaugtücher
- Superpad weiß

Schritt für Schritt Verarbeitung:

- Trip Trap Öl gründlich und vollständig aufrühren. Das Öl mit der Ölrolle auftragen (1 l je 10 m²)
- Nach ca. 15-20 Minuten saugfähige Bereiche nachölen, eventuell überschüssiges Öl mit einem Moosgummiwischer grob abziehen und mit der Ölrolle aufnehmen
- Verbleibendes Öl auf der Fläche mit der Tellermaschine und grünem Pad einmassieren und verdichten
- Restöl mit der Tellermaschine und Superpad weiß vollständig einpolieren, eventuell mit untergelegtem Ölsaugtuch nachpolieren
- Nach 4-6 Stunden mit Superpad weiß und sehr wenig Pflegeöl oder dem verwendeten Grundöl („Esslöffelweise“) endpolieren

Wann ist das Öl hart?

Die Fläche ist nach 4 Stunden vorgehärtet. In den folgenden Stunden müssen Laufbereiche mit Wellpappe abgedeckt werden und sind schonend begehrbar.

Je nach Holzart, Temperatur und Belüftung ist die Oberfläche nach 36 Stunden hart.

Die völlige Durchhärtung kann dann noch einige Tage dauern. Bis dahin sollte der Boden nicht feucht gewischt werden.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.