



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# HARTWACHS ÖL EXTREM

## ANWENDUNGSBEREICH

Hartwachs Öl Extrem wird auf unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen eingesetzt.

Das Öl ist auch gut als Versiegelung auf Meister Colour Öl geeignet.

## ERGEBNIS

Hartwachs Öl Extrem ergibt eine robuste Oberfläche mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten und Flecken

Hartwachs Öl Extrem hebt die natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

## Produktinformation

Ergiebigkeit: 20 m<sup>2</sup>/L  
Verpackung: 0,75 L und 2,5 L  
In Natur und Weiß erhältlich



Widerstands-  
fähigkeit

### Extreme Widerstandsfähigkeit

Robuste Oberfläche mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, verschüttete Flüssigkeiten und Flecken.



Werkzeug

### Polieren

Weich und angenehm in das Holz einzupolieren.



Aussehen

### Natürliches Erscheinungsbild

Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche



Instandhaltung

### Pflegeleicht

Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Einfach das normale WOCA-System verwenden.



Natur

Weiß



# WIE...

## ...MAN HOLZFUSSBÖDEN ERSTBEHANDELT

### Werkzeug:

- Poliermaschine oder Schrubberkissen zur manuellen Behandlung
- Malerrolle und Baumwolltücher
- Werkzeug mit WOCA Ölverdünner reinigen.

### Vorbereitung

Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Schleifstaub. Bereits behandelte Böden mit Korn 120-150 bis auf das rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewringenen Tuch nachwischen.

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

### Bitte beachten

In den ersten 7 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen.

### Instandhaltung und Reinigung

Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir Holzseife oder Öl-Refresher. Die Oberfläche mit Ölpflege in Stand halten. Bei Bedarf mit Hartwachs Öl Extrem oder WOCA Pflegegel nachbehandeln.



REINIGEN



ÖL AUFTRAGEN



POLIEREN



NACHPOLIEREN

## ARBEITSBESCHREIBUNG:

- 1 Den Boden mit WOCA Intensivreiniger abwaschen. Vor dem Ölen den Boden mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
- 2 Hartwachs Öl Extreme ist vor und während dem Gebrauch gründlich zu rühren. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Eine dünne, gleichmäßige Schicht Öl mit einer kurzflorigen Rolle. (3-4 mm) jeweils auf ein kleines Stück des Bodens (5-10 m<sup>2</sup>) auftragen. Öl gut verteilen.
- 3 Das Öl flüssig für 5-10 Minuten auf der Oberfläche stehen lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen.  
**Bitte beachten:** Bitte beachten: Nach ca. 15 Minuten beginnt Hartwachs Öl Extreme die Oberfläche zu sperren.
- 4 Die Oberfläche mit einem weißen oder beige Kissen polieren, bis das Holz gesättigt erscheint. Überschüssiges Öl mit sauberen, fusselfreien Baumwolltüchern entfernen, bevor mit dem nächsten Bereich begonnen wird. Der Boden darf danach nicht nass erscheinen und es darf kein überschüssiges Öl auf dem Boden verbleiben.
- 5 Den Boden 8-10 Stunden trocknen lassen. Die Trocknungszeit hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und aufgebracht Menge ab. Geringere Temperatur und/oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit verlängern.
- 6 Die Schritte 2-4 wiederholen, wenn eine weitere Ölschicht erforderlich ist oder mehr Glanz oder Widerstandsfähigkeit gewünscht wird. Für bereits früher geölte Oberflächen ist eine Schicht Öl jedoch meist ausreichend.
- 7 Der neu geölte Boden kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden.
- 8 Werkzeug mit WOCA Ölverdünner reinigen.