



Pflege für lackierte Böden mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probeoberfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der **ecomconsult** gbr.



Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomconsult.de
Titelbild: © adpePhoto / fotolia

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsfälle:

Wird ein lackierter Boden gut gepflegt, bleibt seine schöne Optik lange erhalten. WOCA liefert hierfür die geeigneten Pflegeprodukte wie Vinyl- und Lackseife, Vinyl- und Lackpflege oder Intensivreiniger.

Die richtige Pflege unterhält eine „Opferschicht“ die den Lack vor schneller Abnutzung schützt.

Tipps für die Reinigung

Die Pflege von lackierten Böden kann erleichtert werden, indem man das richtige Arbeitsmaterial verwendet. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Baumwoll-Mop (z.B. Vileda Swep Mop) und zwei Eimern für Reinigungslösung und Schmutzwasser. Bitte verwenden Sie keine Reinigungshilfen aus Mikrofaser. Der Lack kann sonst vorschnell abgenutzt werden.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de

Tipps für den Wohnbereich

Um zu vermeiden, dass der Boden allzu schmutzig wird, sollten Sie die Eingänge zum Wohnbereich mit geeigneten Matten etc. zu „Sauberaufzonen“ machen.

Außerdem können Kratzer auf dem Boden vermieden werden, indem unter allen Möbeln Filzgleiter angebracht und regelmäßig erneuert werden. Diese sollten vor allem an Inventar angebracht werden, das bewegt wird (Stühle, Sessel, Beistelltische etc.).

Blumentöpfe sollten auf Untersetzer mit Abstandhaltern gestellt werden, um den Boden zu schützen.



Twist Mop
von Vileda Professional aus 100% Baumwolle. Der Systemmop mit Auswringmechanik ist ideal für die Vinyl- und Lackseife geeignet.



Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen.



Vinyl- und Lackpflege
Sorgt nach einer Grundreinigung für einen neuen Schutzfilm auf dem Boden und kaschiert feine Kratzer.



WOCA Vinyl- und Lackseife
Die richtige Reinigung für lackierte Oberflächen. Wohnbiologisch sinnvoll und sehr gut verträglich.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Reinigung

Vor der Nassreinigung sollten loser Schmutz und Staub mit einem Besen entfernt oder mit einem Staubsauger mit Parkettdüse aufgesaugt werden. Ist der Boden wenig bis mittelstark verschmutzt, kann für die Reinigung WOCA Vinyl- und Lackseife verwendet werden. Ist der Boden hingegen stark verschmutzt, sollte WOCA Intensivreiniger benutzt werden.

2. Vollpflege

In regelmäßigen Abständen sollte nach Bedarf eine Vollpflege vorgenommen werden. Dafür wird der Boden zuerst mit WOCA Intensivreiniger gründlich gesäubert. Eine anschließende Behandlung mit Vinyl- und Lackpflege von WOCA sorgt für die richtige Pflege der Lackoberfläche.

Dabei wird quasi eine Opferschicht aufgebracht, die statt des Lackes abgenutzt wird. Feine Kratzer werden kaschiert.

3. Renovierung

Wird der Verschleiß eines Bodens sichtbar oder ist das Holz merklich beschädigt, können lackierte Böden angeschliffen und nachlackiert werden. Dabei sollte aber der gleiche Lack wie bei der Ursprungsbehandlung benutzt werden, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.

Die ansatzfreie Renovierung von Teilflächen lackierter Böden ist auch für den Fachhandwerker schwierig bzw. nicht möglich. Im Normalfall ist deshalb immer ein komplettes Zimmer zu bearbeiten.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.