



Steinböden schützen und pflegen mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomsult.de
Titelbild: © arsdigital / fotolia

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsbereich:

Verschmutzungen in offenporigem Gestein lassen sich nur mühsam wieder entfernen. Deshalb sind schützende Behandlungen empfehlenswert.

WOCA Meister Bodenöl verleiht der Oberfläche eines Steinbodens nicht nur einen seidigen Glanz, sondern pflegt und schützt gleichzeitig vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit. Das WOCA Meister Bodenöl dringt dabei in die Poren des Bodenbelags ein und schafft so nach der vollständigen Aushärtung eine gegenüber Wasser und Schmutz resistente Oberfläche.

Eignung:

Das WOCA Meister Bodenöl ist für den Einsatz auf allen offenporigen mineralischen Steinflächen im Innenbereich geeignet.

Dazu gehört: Kalkstein, Marmor, Travertin, Granit, Schiefer, Sandstein, Klinker, Terracotta, Fliesen (nicht glasiert) Kunststein, geschliffener Zementboden.

Die Flächen dürfen dabei weder poliert noch behandelt sein, da das Öl sonst nicht eindringen kann.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de

WOCA Meister Bodenöl – natur oder weiß?

Das Meister Bodenöl natur verstärkt die Eigenfarbe des jeweiligen Gesteins, lässt die Flächen etwas dunkler, satter und wärmer erscheinen.

Auf hellem Gestein wird oft das weiße Meisteröl eingesetzt, da es die Farbe kaum verändert. Auf dunklem Stein hinterlässt es einen hellen Schleier.

Achtung! Wurde grobporiges Fugenmaterial verwendet, hellt weißes Meisteröl diese Stellen sehr deutlich auf.



WOCA Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung Ihrer Steinböden.



WOCA Meister Bodenöl
Verleiht Oberflächen aus Naturstein seidigen Glanz und schützt sie vor Schmutz und Feuchtigkeit.



Meisterseife
Ist nur schwach rückfettend eingestellt und daher für die Unterhaltsreinigung von geölten Steinoberflächen bestens geeignet.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

Damit das **WOCA Meister Bodenöl** gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche einziehen kann, ist es notwendig, zunächst den Steinboden mit **Intensivreiniger** zu wischen. Fette, Schmutz und Pflegemittelreste können das Eindringen von Meister Bodenöl behindern und so einem optimalen Schutz im Wege stehen. Mit einer Mischung von Intensivreiniger und Wasser im Verhältnis 1:40 wird der Boden gewischt oder ggf. geschrubbt.

2. Ölbehandlung

Vor Gebrauch und während der Arbeit das Meister Bodenöl gut aufschütteln / umrühren. Anschließend mit Hilfe von **Pinself** oder **ölfester Malerrolle** das Öl gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen. Dabei in 5–10 m² Abschnitten vorgehen. Das Öl 5–10 Minuten einwirken lassen. Stark saugende Stellen in dieser Zeit sofort nachölen.

Der Überschuss an Öl wird nach der Einwirkphase mittels eines **Moosgummiwischers** von der Fläche abgezogen und kann für Bearbeitung der angrenzenden Fläche genutzt werden. Dabei frisches Öl ergänzen und möglichst nass in nass arbeiten. Verbliebene Ölreste auf der Oberfläche müssen sofort und gründlich entfernt werden. Hierzu ist ein **beiges oder weißes Pad** manuell oder mit einer Tellermaschine für die Politur zu verwenden. Bei Bedarf nochmals mit alten Handtüchern oder Ölsaugtüchern nachreiben, bis die Fläche trocken ist. Nach Bearbeitung des letzten Segmentes noch einmal alles nachreiben. Frühestens nach etwa 6–8 Stunden wird eine Endpolitur mit einer kleinen Menge Öl durchgeführt. (Ohne Einwirkzeit und wieder komplett trockenpolieren!)

Die Aushärtung des Öls dauert 3–4 Tage. In dieser Zeit sollte der Kontakt mit Wasser und feuchtem Schmutz gemieden werden. Vorsichtig begehbar sind die Flächen aber bereits nach ca. 12 Stunden. Während der Härtezeit bitte keine Flächen abdecken! Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden sind zu beachten!

3. Unterhaltspflege

Nach Bedarf wird die Fläche neben der Trockenreinigung mit **WOCA Meisterseife** nass gewischt (ohne Microfaser!). In größeren Abständen wird je nach Abnutzung nachgeölt.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.