



Wie frisch geschliffen - Holzbehandlung Rohholzeffekt



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Aussehen:

Das sauerstoffhärtende Naturöl auf Wasserbasis von WOCA verbindet Optik und Funktion. Der gefragte trendige Rohholzeffekt belässt Ihren Boden in der frisch geschliffenen, matten Optik und erhält die Schönheit des Holzes in der bewährten WOCA Qualität. Das Invisible Oil feuert nicht an und erzeugt einen robusten Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Voraussetzungen:

Produkt-, Raum- und Bodentemperatur sollten 15 bis 30°C betragen. Beim Auftragen und während des Trocknens für gute Belüftung sorgen.

Trocknungszeit nach Intensivreinigung: 8 Stunden

Trocknungszeit Invisible Primer: 3 bis 4 Std.

Nach Ölbehandlung: vollständig durchgehärtet nach 7 Tagen bei 20° C .

WOCAShop.de
natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de

Vorarbeit:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss vor dem Auftragen des Primers mit **Schleifpapier der Körnung 100 bis 150** frisch geschliffen werden.

Im Anschluss muss der Boden gründlich mit dem Staubsauger gereinigt und mit **WOCA Intensivreiniger** abgewaschen werden.

Vor der weiteren Behandlung des Bodens, diesen mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Schritt für Schritt Anleitung

Wenn das Holz wie links beschrieben vorbereitet wurde, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Anwendung Invisible Primer:

Der Primer sollte vor und während des Auftrags gut aufgerührt werden. (Bei unterschiedlichen Chargennummern sollten die Gebinde gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden)



Tellermaschine Floorboy
Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei größeren Flächen.



Passende Pads
Verwenden Sie passende Maschinenpads: schwedenrote zum Schleifen und weiße oder beige zum Polieren.

Tragen Sie den Primer mit einer **kurzfloorigen Malerrolle** gleichmäßig dünn auf. Aufgrund der raschen Trockenzeit sollte nicht mehr als 20 m² am Stück bearbeitet werden und der Primer max. 5 min ziehen gelassen werden. Anschließend den Boden mit einem **beigen oder weißen Polierpad** polieren, dabei darauf achten, dass kein Öl an der Oberfläche stehen bleibt und ggf. überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch oder Ölsaugtuch entfernen. Anschließend die Oberfläche 3 bis 4 Std. trocknen lassen.

Zwischenschritt:

Vor dem Ölauftrag des Invisible Öl muss die trockene Oberfläche mit einem bordeauxfarbenen Pad oder Lackschleifpad zwischengeschleift und gründlich abgesaugt werden.

2. Anwendung Invisible Öl:

WOCA Invisible Öl auftragen. Hierbei wie beim Invisible Primer vorgehen. Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet



WOCA Invisible Primer / WOCA Invisible Öl und Invisible Ölpflege
Das System für einen Rohholzeffekt

3. Nachbehandlung Invisible Ölpflege:

Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Ölpflege behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

Unterhaltungspflege:

Zur optimalen Reinigung empfehlen wir **WOCA Holzseife Weiß**, die den Boden pflegt und erhält.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.