

# WOCA Treibholzlauge

– Für das Einfärben von unbehandeltem Eichenholz



- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz
- Wohnbiologisch empfohlen
- Wasserbasiert

## Produkt info

**Gebinde:** 2,5 l

**Ergiebigkeit:** 8-10 m<sup>2</sup>/l  
abhängig von der Holzsorte



## Anwendungsbereich

Der Einsatz eignet sich hauptsächlich auf Eichenholz. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen, 2-dimensionalen Design. Nach der Anwendung muss die Oberfläche mit WOCA Öl behandelt werden.

## Ergebnis

WOCA Treibholzlauge ist ein einzigartiges Produkt, die dem Holz eine verwitterte Patina gibt.

## Verarbeitung

Die Lauge mit einem laugenbeständigen Pinsel oder Fellwischer unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 Liter für 10 m<sup>2</sup>.

## Nachbehandlung

Die Oberfläche ist schließlich mit einem der WOCA Öle zu behandeln.

## Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

# So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Treibholzlauge



Easy and effective. Naturally

## Werkzeug

Pinselfellwischer oder Rolle.  
Werkzeuge mit warmem Wasser  
reinigen.

**WOCA Treibholzlauge ist ein einzigartiges Produkt, die dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Der Einsatz eignet sich hauptsächlich auf Eichenholz. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen, 2-dimensionalen Design. Nach der Anwendung muss die Oberfläche mit WOCA Öl behandelt werden. Das Produkt ist wasserbasiert.**

- 1 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- 2 Die Holzoberfläche muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Wir empfehlen einen vorgängigen Vollschliff mit Korn 100-120. Bitte beachten Sie, dass der Schliff möglichst unmittelbar vor dem Auftragen der Lauge erfolgen sollte.
- 3 Gebinde sorgfältig aufschütteln und anschließend restlos in einen Kunststoffeimer umfüllen. Keine Pigmente in dem Gebinde zurücklassen. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren.
- 4 Die Lauge mit einem laugenbeständigen Pinsel oder Fellwischer unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 Liter für 10 m<sup>2</sup>.
- 5 Das Holz ist in der Regel nach 24 Stunden bei 20°C trocken. Nach vollständiger Trocknung mit einer Poliermaschine mit beigem/8 mm grünen oder bordeaux Pad abpadden. Anschließend den Staub durch Absaugen entfernen. Grundbehandlung mit einen der bewährten WOCA-Öle.