



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INVISIBLE PRIMER U. INVISIBLE ÖL



Oberfläche

'Soft feel'-Oberfläche

Hinterlässt den Boden mit einer ansprechenden, atmenden Soft-feel-Oberfläche.



Aussehen

Natürliches Erscheinungsbild

Verleiht dem Holz ein modernes, frisch geschliffenes, unbehandelt erscheinendes Aussehen.



Eco

Dänische Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht. Wasserbasiert.

ANWENDUNGSBEREICH

Invisible Primer dient zum Grundieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener Holzoberflächen. Anschließend muss die Fläche mit Invisible Öl behandelt werden.

Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden.

RESULTAT

Invisible Primer ist ein wasserbasierter Holzgrund mit hervorragender Haftung, der dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Öl ein mattes, unbehandeltes Aussehen verleiht.

Invisible Öl ist ein geruchsschwaches Einkomponentenfußbodenöl auf Wasserbasis aus hochwertigsten Rohstoffen. Die Behandlung ergibt einen außergewöhnlichen Schutz und eine wasserabweisende „soft-feel“ Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

Produktinformation - Primer

Ergiebigkeit: 8-12 m²/l
Verpackung: 1 l und 2,5 l
In „Neutral“ erhältlich

Produktinformation - Öl

Ergiebigkeit: 30-40 m²/l
Verpackung: 1 l und 2,5 l
In „Neutral“ erhältlich



DIET



WIE...

...MAN HOLZFUSSBÖDEN ERSTBEHANDELT

Werkzeug:

Primer und Öl sind am besten mit der WOCA Auftragsrolle 4mm aufzutragen.

Vorbereitung

Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-150. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensivreiniger abwischen. Vor dem Auftragen der Grundierung mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Den Invisible Primer vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Mit dem Öl vor und während des Auftragens ebenso verfahren.

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trocknungszeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Bitte beachten

Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Nach 7 Tagen sollte die Oberfläche mit Invisible Ölpflege behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen.

Instandhaltung und Reinigung

Zur optimalen Reinigung und Pflege empfehlen wir WOCA Holzbodenseife weiß.



Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

ARBEITSBESCHREIBUNG - GRUNDIEREN

- 1 Den Invisible Primer mit der WOCA Auftragsrolle 4mm in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Den Primer max. 5 Min. einziehen lassen.
- 2 Den Primer bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine und beiges Pad verwenden. Polierpad regelmäßig wechseln, um Primerschichten am Pad zu vermeiden.
- 3 Überschüssigen Primer mit trockenen, fusselreifen Ölsaugtüchern unter der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche 3-4 Std. trocknen lassen.
- 4 Die trockene Oberfläche mit dem WOCA SPP Vorbereitungsrad zwischenschleifen und gründlich staubsaugen.

ARBEITSBESCHREIBUNG - ÖLEN

- 1 Das Invisible Öl mit der WOCA Auftragsrolle 4mm in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Das Öl max. 5 Minuten einziehen lassen.
- 2 Das Öl bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine und beiges Pad verwenden. Polierpad regelmäßig wechseln, um Ölsammlung am Pad zu vermeiden.
- 3 Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselreifen Ölsaugtüchern unter der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt.