



Eiche schwarz ölen



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen
07631 1832 600

Anwendungsfälle:

WOCA Colouröl Tiefschwarz (120) färbt und schützt Oberflächen aus Eiche im selben Arbeitsgang. Sämtliche unbehandelten, gehobelten oder geschliffenen Eichenböden, -treppen, -podeste etc. können mit diesem Öl behandelt werden. Die mikrofein gemahlene Pigmente des Colouröls dringen sehr gut ins Holz ein. Nach der Aushärtung des Öls sitzen diese Pigmente wie eine Tätowierung im Holz und sind deshalb weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln. Die Intensität der Färbung wird durch eine Vorbehandlung mit WOCA Antiklauge deutlich erhöht. Antiklauge macht die Farbe des Eichenholzes dunkler, sodass es nach dem Laugen wie geräuchert erscheint (je nach Gerbsäuregehalt im Holz).

Kann man auch Mehrschichtparkett laugen?

Neben massiven Eichenhölzern können prinzipiell auch mehrschichtige Holzwerkstoffe, insbesondere Mehrschicht- oder Fertigparkett, mit WOCA Antiklauge behandelt werden. Allerdings sollte in einem solchen Fall die Dicke der Deckschicht mindestens 3 mm betragen. Andernfalls könnte der Leim angegriffen werden.

WOCAShop.de
natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de

Kann man auch ausgebesserte Böden laugen?

Werkseitige Ausbesserungen der Holzoberfläche aus Kunststoff sollten entfernt und durch Holzkitt ersetzt werden. Ein passender Holzkitt kann bereits vor der Laugenbehandlung aufgebracht werden, wenn er durch die Lauge nicht angegriffen wird. Das garantiert ein einheitliches Ergebnis nach dem Auftragen der Lauge.

Wie stelle ich farbiges Pflegeöl her?

Pflegeöl, das dank der richtigen Pigmente optimal zu Ihrem gefärbten Holzboden passt, können Sie ganz einfach selbst herstellen. Mischen Sie dazu einfach das zum Färben Ihres Bodens verwendete WOCA Colouröl Tiefschwarz (120) und WOCA Ölverdünner im Verhältnis 1:1. WOCA Pflegeöl schwarz kann auch verwendet werden.



Tellermaschine

Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei großen Flächen.



WOCA Antiklauge stoppt effektiv die Vergilbung und verstärkt seine Aufnahmefähigkeit.



WOCA Intensivreiniger

Kann alternativ zur Trockenreinigung bei der erforderlichen Zwischenreinigung nach dem Laugen verwendet werden.



WOCA Colouröl Tiefschwarz sorgt für einen optimalen Schutz des Holzes und eine sehr dunkle Oberfläche.

Schritt für Schritt Anleitung

Neben WOCA Antiklauge und WOCA Colouröl Tiefschwarz (120) benötigen Sie folgendes Werkzeug: Laugenwischer mit Teleskopstiel, Tellermaschine mit passenden schwarzen, grünen und weißen Pads, Laugen- und Ölrollen, Moosgummiwischer und Ölsaugtücher.

1. Voraussetzungen

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss unbehandelt und neu oder frisch geschliffen sein. Gehobelte Hölzer sollten noch einmal mit Korn 120 angeschliffen werden, um die Oberfläche gleichmäßig zu öffnen. Nicht zu fein schleifen!

2. Laugen

WOCA Antiklauge mit dem Laugenwischer gleichmäßig in Faserrichtung auf der Holzoberfläche verteilen, rechnen Sie mit einem Verbrauch von ca. 100 bis 125 ml je Quadratmeter. Die Oberfläche muss nach dem Auftrag der Lauge vollständig trocknen, am besten über Nacht bei guter Belüftung. Zur Kontrolle: Eine völlig trockene, gelaugte Oberfläche hat einen kreidigen Belag und fühlt sich sehr rau an. Für dunklere Ergebnisse empfehlen wir mehrmals zu laugen.

3. Reinigen

Die gelaugte Oberfläche mit WOCA Intensivreiniger nass reinigen. Alternativ kann Sie auch mit einer Tellermaschine und einem schwarzen Pad trocken abgebürstet oder mit einem Schleifgitter mit Körnung 150 fein abgezogen werden. Anschließend den entstandenen Staub absaugen und komplett entfernen.

4. Ölen

Die Oberfläche mit dem WOCA Colouröl Tiefschwarz (120) behandeln. Bitte gehen Sie dabei gemäß der passenden Verarbeitungsanleitung „Holzböden färben“ vor.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.