



Geölte Böden im Badezimmer?



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Titelbild: © slavun / fotolia

Bei Anwendungsfragen

0761 89642212

Anwendungsbereich:

Holz ist angenehm fußwarm und sticht mit seiner Natürlichkeit viele andere Baustoffe auch optisch aus. Eigentlich möchte man diese Eigenschaften auch im Badezimmer nicht missen. Doch was ist mit der Anfälligkeit von Holz bei häufigem Kontakt mit Wasser? Angesichts dieser Frage, fällt die Entscheidung bei der Ausstattung des Badezimmers häufig zugunsten kühler und etwas langweiliger, aber unverwüstlicher Fliesen. Eine Behandlung mit Ölen von WOCA macht Holz fit für den Einsatz im Badezimmer. Der Auftrag von WOCA Ölen sorgt dafür, dass die positiven optischen und wohnbiologischen Eigenschaften von Holz mit einer robusten, wasserabweisenden Oberfläche Hand in Hand gehen. Genau die richtige Kombination, um individuelle Ausstattungsideen mit Holz im Badezimmer verwirklichen zu können.

Was sind die besonderen Eigenschaften einer mit WOCA behandelten Holzoberfläche im Bad?

Bei Auswahl einer geeigneten Holzart entsteht durch die Behandlung mit WOCA Ölen eine technisch einwandfreie und dauerhaft belastbare Oberfläche, die problemlos zum

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

Einsatz im Badezimmer geeignet ist. Die typische Optik bleibt dabei ebenso erhalten wie die Diffusionsoffenheit des Holzes. Das erlaubt es dem Holz, schneller und vollständig zu trocknen. Die Oberfläche ist wasserabweisend und – auch partiell – renovierbar. WOCA Öle dringen tief in das Porensystem des Holzes ein und härten dort aus. Es kommt zu keiner Schichtbildung an der Oberfläche. Die Gefahr von Schäden durch allmählich eindringendes Wasser, das eine solche Schicht „sprengen“ kann, besteht daher nicht. Die Reinigung kann schnell und einfach mit den aufeinander abgestimmten Pflegeprodukten des WOCA Sortiments erfolgen. Flächen, die oft mit Wasser in Kontakt kommen, müssen ggf. etwas häufiger nachgeölt werden als andere Flächen. Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass Wasser nicht unter den Boden gelangen kann (über Rand- oder andere Fugen).



Twist Mop
von Vileda Professional aus 100% Baumwolle. Der Systemmop mit Auswringmechanik ist ideal für Holzbodenseife und Reiniger.



WOCA Pflegeöl
Die oxidativ härtenden Öle sorgen im Badezimmer für dauerhaft schöne und robuste Holzoberflächen – zur Pflege, Renovierung und Auffrischung von geölte Böden.



Holzbodenseife
Reinigt und schützt Fußböden aus Holz, ohne sie auszulaugen. Verwenden Sie WOCA Holzbodenseife Weiß für weiß geölte Böden.

Welche Hölzer?

Welche Hölzer sind für die Einrichtung des Badezimmers geeignet?

Bei der Materialauswahl sind Holzarten mit günstigem Feuchteverhalten und ohne färbende Inhaltsstoffe zu bevorzugen. Entsprechende Hölzer sind beispielsweise die Eiche oder die kanadische Rot-Zeder.

Grundsätzlich sind sowohl massive als auch mehrschichtige Böden für die Verlegung im Badezimmer geeignet, sowohl schwimmend verlegt als auch fest verklebt. Auch eine Fußbodenheizung als Untergrund ist prinzipiell möglich.

Allerdings ist Holz im Badezimmer grundsätzlich höheren Belastungen ausgesetzt als im übrigen Wohnbereich. Das hat Konsequenzen für die Auswahl und empfohlene Pflege des Bodens.

Wir empfehlen daher eine gründliche Beratung mit einem erfahrenen Parkettleger vor der Entscheidung für den richtigen Baustoff.

Buche und kanadischer Ahorn, sowie Hölzer mit einer ausgeprägten Feuchtequellung sind für die Verlegung im Badezimmer ungeeignet.

Häufig kommen auch Exotenhölzer wie Teak, Ipe oder Stauseeholz zum Einsatz. Diese werden wegen ihrer Robustheit auch oft für Terrassendecks verwendet und sind entsprechend gut geeignet für Badezimmer. Allerdings sollte gerade bei diesen Holzarten besonderer Wert auf die Herkunft der verbauten Hölzer gelegt werden.

Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem Boden im Badezimmer haben, sollte die Verarbeitung des schützenden Öls sehr sorgfältig ausgeführt werden. Auch eine entsprechende Pflege mit **WOCA Pflegeöl** sollte mindestens einmal jährlich (bei Bedarf auch häufiger) durchgeführt werden. Für die Alltagsreinigung und Pflege sollten regelmäßig **WOCA Holzbodenseife** und **WOCA Ölrefresher** eingesetzt werden.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.